



Füllanweisungen

- 1.- Einschwenken aller Zylinder: Verdichtungspressen, Ausstoßschild in der Kabine, Schüttung eingefahren und Türe geschlossen
- 2.- Öffnen Sie den Stutzen "A" und füllen Sie Öl ein. Wird über den Rückstromfilter "B" eingefüllt, darf das Rücklaufsperrventil im Inneren nicht entfernt werden.
- 3.- Bei eingeschwenkten Zylindern darf Stand "C" nicht unter der Mindestfüllmenge liegen.

4.3.2 Filter

- Rückstromfilter (1)

Erstes Auswechseln des Rückstromfilters nach 150 Betriebsstunden. Danach jährliches Erneuern.

- Ansaugfilter (4)

Erste Überprüfung und Reinigung nach 150 Betriebsstunden. Jährliches Reinigen mit Waschbenzin.